

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πατήστε τα βέλη στην αριστερή πλευρά της οθόνης όταν η θερμοκρασία της θέρμανσης εμφανίζεται στην οθόνη. Η διαδικασία για τη ρύθμιση της απαιτούμενης τιμής υποδεικνύεται από το κείμενο **-SETUP-** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Η τιμή της θερμοκρασίας μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βέλη εντός του εύρους που ορίζεται από τα στοιχεία **LOWER LIMIT FOR SETTING THE HEATING WATER** και **UPPER LIMIT FOR SETTING THE HEATING WATER** στο μενού τεχνικού. Δεν είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε την προσαρμοσμένη τιμή. Η οθόνη σχετικά με τη ρύθμιση τερματίζεται εντός 15 δευτερολέπτων από το τελευταίο πάτημα ενός κουμπιού.



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΠΛΗΚΤΡΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.



p: ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Βήμα 1: Είσοδος στο μενού χρήστη

Πιέστε στιγμιαία



Βήμα 2

Βρείτε την παράμετρο Language (Jazyk) και αλλάξτε την τιμή σε UNIVERSAL με + ή -. Έπειτα πατήστε το βέλος ENTER. Έπειτα πιέστε το κρυφό πλήκτρο για να έχετε πρόσβαση στο μενού τεχνικού.



Βήμα 3

Είσοδος στο μενού τεχνικού – με τα βέλη πάνω και κάτω βρείτε την παράμετρο diS .



Βήμα 4

Με τα + και - επιλέξτε την επιθυμητή τιμή και μετά πιέστε ENTER.



Βήμα 5

Πιέστε το πλήκτρο πίσω για έξοδο από το μενού

