

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Όταν εμφανιστεί η θερμοκρασία του νερού θέρμανσης, πατήστε ένα από τα βέλη (ON/OFF) στιγμιαία (όχι συνεχόμενα). Η οθόνη θα δείξει την επιθυμητή θερμοκρασία. Με τα βέλη αυξομειώστε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού θέρμανσης. Το LED "°C" αναβοσβήνει. Πατήστε το πλήκτρο SELECT για αποθήκευση. Η καθορισμένη τιμή καταχωρείται στη μνήμη μετά 10 δευτερόλεπτα αδράνειας και γίνεται έξοδος.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κύριο πλήκτρο επιλογής οθόνης (SELECT)

- θερμοκρασία νερού θέρμανσης
- πίεση νερού (bar)
- ισχύς τη δεδομένη στιγμή (kW)
- μηνύματα σφάλματος

Εάν η ενδεικτική λυχνία "bar" είναι αναμμένη, στην οθόνη εμφανίζεται η πίεση στο σύστημα σε bar

